



- 1 Bodenplatte
- 2 Holzraumteil
- 3 Simsplatte
- 4.1 Feuerraumseitenwand rechts
- 4.2 Feuerraumseitenwand links
- 4.3 Feuerraumrückwand
- 5.1 Feuerbeständige Seitenwand rechts
- 5.2 Feuerbeständige Seitenwand links
- 6.1 Brandschutzplatte
- 6.2 Abbrandplatte (2-teilig)
- 7 Betonhaube
- 8 Aufsatz
- 9 Abdeckung
- 10 Grillrost

### Aufbau- und Bedienungsanleitung für Ihren Gartengrillkamin

Nachdem Sie die Position (1), die Bodenplatte, waagrecht und standsicher auf einen festen Untergrund verlegt haben, setzen Sie die weiteren Positionen entsprechend der Reihenfolge der Zeichnung/Nummerierung im Lieferzustand lose aufeinander. Sehr sorgfältig muss bei der Montage des 3-teiligen Feuerraumteils (4) vorgegangen werden. Die feuerbeständigen Seitenwände (5.1, 5.2) werden in die Wangen der Feuerraumseitenwände (4.1, 4.2) gestellt. Ihr Abstand muss das mühelose Einschieben des Grillrostes (10) gewährleisten, ansonsten sind die Teile nochmals neu auszurichten. Die Brandschutzplatte (6.1) wird auf die Simsplatte (3) gelegt, sie dient zum Schutz der Simsplatte vor Überhitzung. Danach folgt der Aufbau der Abbrandplatte (6.2) zwischen den feuerbeständigen Seitenteilen auf die Brandschutzplatte.

Die Haube (7), der Aufsatz (8) und die Abdeckung (9) sind an den Lagerfugen zu vermörteln. Stellen Sie hierzu eine Mörtelmischung aus 20% Zement und 80% Sand her oder nehmen Sie unser hitzbeständiges Silikon. Die feuerbeständigen Seitenteile (5.1, 5.2), die Abbrandplatte (6.2), die Brandschutzplatte (6.1) und das Grillrost (10) gehören je nach Grad der Beanspruchung zu den Verschleißteilen und können je nach Bedarf nachgekauft werden. Um die Haltbarkeit des Grillrostes zu verlängern, empfehlen wir diesen nach jedem Grillvorgang zu säubern und trocken zu lagern.

#### Allgemeine Hinweise

Der Gartengrillkamin muss vor jeder Benutzung langsam mit kleinem Feuer trockengeheizt werden, da die enthaltene Feuchtigkeit gleichmäßig verdunsten sollte. Zum Befeuern verwenden Sie bitte ausschließlich die im Handel dafür vorgesehenen Brennstoffe. Das Grillgut darf erst dann aufgelegt werden, wenn der Brennstoff mindestens 30 Minuten lang durchgeglüht, und mit einer Ascheschicht bedeckt ist. Zum Befeuern verwenden Sie bitte ausschließlich die im Handel erhältliche Grillkohle und die hierfür vorgesehenen Zündstoffe.

#### Achtung! wichtige Warnhinweise

**Verwenden Sie niemals Spiritus, benzin oder vergleichbare Flüssigkeiten zum Anzünden oder Wiederanzünden! Der Gartengrillkamin ist ausschließlich für draußen konzipiert und darf nicht in geschlossenen Räumen benutzt werden! Achtung: Dieses Gerät wird sehr heiß und darf während des Betriebs nicht bewegt werden.**

Das Material, aus dem die Bauteile des Feuerraums bestehen, ist ausdehnungsfähig, unter Temperatureinwirkung kann es deshalb zu kleinen Rissbildungen kommen.

Um unkontrollierten Rissbildungen vorzubeugen, ist sowohl die Betonhaube (7), als auch der Aufsatz (8) mit Sollbruchstellen an den Seiten versehen. Rissbildungen in diesen Scheinfugen sind kein Reklamationsgrund. Da der Grillkamin ständig Witterungseinflüssen, und durch das Heizen extremen Temperaturunterschieden ausgesetzt ist, empfehlen wir zum Schutz des Kamins einen Anstrich mit Fassadenfarbe oder Rollputz. In den Wintermonaten empfehlen wir die Abdeckung Ihres Kamins mit einer Betowa-Schutzhülle (im Fachhandel erhältlich).

**Bei Nichteinhaltung der Aufbau- und Bedienungsanleitung erlischt jeglicher Garantieanspruch. Die Gewährleistung bezieht sich nur auf den Ersatz defekter Bauteile im Lieferzustand. Nicht eingeschlossen sind Transport und Montage als auch weitergehende Arbeiten.**

Technische Veränderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Wenn ein weißer Belag stellenweise an der Oberfläche der Betonteile auftritt, handelt es sich um Ausblühungen. Sie sind eine ganz natürliche Sache und technisch nicht vermeidbar. In erster Linie entstehen sie durch besondere Witterungsbedingungen. Der Gebrauchswert unserer Erzeugnisse wird dadurch nicht beeinflusst, da die normale Bewitterung (weiches Regenwasser löst Kalziumkarbonat) oder ein wiederholtes Abwaschen die Ausblühungen verschwinden lässt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Gartengrill.

#### Kontrollschein / Bon de Controle / Check slip

Beanstandete Teile: ----- 06-40-O  
Finow  
Reklamationsgrund: ----- Datum:  
Ursache: -----  
Kaufdatum: -----

Bei Reklamationen bitte diesen Kontrollschein ausfüllen und einsenden. / En cas de Contestation, priere de retourner ce bon de controle. / In cases of complaints please return this slip.